

KIARANG SANAT

Thermal Plate Developer

Lite

داروی ظهور زینک حرارتی

لایت

۱۳_۱۴	پی اچ
حدود ۱/۲	چگالی
۸۱-۸۵ میلی زیمنس	رسانایی
بی رنگ	رنگ

مشخصات

کیفیت یک کار چاپی از لیتوگرافی آغاز می شود، داروی ظهور زینک حرارتی لایت راحت ترین و با کیفیت ترین پروسه ظهور را فراهم کرده است. این محصول با مواد ۱۰۰٪ وارداتی در شرکت کیارنگ صنعت بسته بندی می گردد.

خصوصیات:

- سازگار با انواع زینک
- به صرفه و اقتصادی
- تصویر واضح و زنده
- بدون کف و بو
- جلوگیری از خوردگی زینک
- مناسب برای پلیت های سایز بزرگ

طریقه استفاده:

داروی ظهور زینک حرارتی را داخل مخزن پروسسور بریزید و ظهور زینک را از دمای ۲۴ درجه و حداکثر سرعت شروع کنید.
* قبل از ریختن داروی جدید مخزن پروسسور را با شوینده ی پروسسور کیارنگ (KPC) بشویید.

بسته بندی:

۲۰ کیلوگرمی